




# Cortina Ar



**MODEL: BAC-1000B**

**BAC-1500B**

**BAC-2000B**

## Manual de utilização

Antes do uso, leia atentamente este manual de instruções

Instalação efetuada por um especialista.

1. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua utilização. segurança.
3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
4. O método de fixação não depende do uso de adesivos, uma vez que não são considerados meios de fixação confiáveis.
5. Certifique-se de que o ventilador esteja desligado da rede elétrica antes de remover a proteção.

## Seleção do Modelo

Selecionar o modelo principalmente com base na largura e altura da porta, o comprimento da cortina de ar. De um modo geral, a largura da porta deve ser menor do que o comprimento da cortina de ar, por favor use dois ou mais conjuntos

## Ambiente de utilização


| Project                                   | Specification |
|-------------------------------------------|---------------|
| Temperatura das condições de trabalho, °C | -10~40        |
| Humidade relativa do ar ambiente, %       | ≤90           |
| Altitude acima do nível do mar, m         | ≤1000         |
| Desvio da tensão de alimentação, %        | ±10           |

## Dimensões

As dimensões externas e instale o tamanho:






| Modelo    | A    | B   | C   | D  | E   | F   | G   |
|-----------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| BAC-1000B | 1000 | 315 | -   | 96 | 190 | 176 | 178 |
| BAC-1500B | 1500 | 255 | 396 | 96 | 297 | 176 | 178 |
| BAC-2000B | 2000 | 255 | -   | 96 | 320 | 176 | 178 |

Por favor, afrouxe o parafuso de ligação, separe o fundo do corpo da caixa, tenha sido equipado com o furo de instalação na parte inferior (Figura 1). Quando instalado, a posição deve ser precisa e confiável, o método de instalação é o seguinte:



## Montagem

1. Veja as dimensões do aparelho a instalar (foto 2). e decida como efetuar a montagem
2. Use os furos conforme na.(picture 3) e coloque as buchas e parafusos conforme ilustrado.
3. Ajuste os parafusos conforme indicado.(picture 4)




## Preparação de Instalação

Quando o cliente instala a cortina de ar, observe o seguinte, pode aumentar a eficiência da cortina de ar.


1. Por favor instale num lugar sólido, impede a vibração, impede o ruído que a vibração produz.
2. Por favor, instale a cortina de ar no interior da sala.
3. Por favor, instale para ser adequado o modelo, se a posição de instalação é muito alta, será incapaz de efetuar a função.
4. Quando instalar a cortina de ar, certifique-se de que a saída de ar esteja à direita da parte inferior da superfície do acessório.
5. Se a largura da porta for maior que o comprimento da cortina de ar, use dois ou mais conjuntos. Nesta situação, por favor, verifique se a distância é de cerca de 20 ~ 40mm.
6. A distância entre a cortina de ar e o teto não deve ser menor que 30mm.
7. Por favor, verifique o nível para instalar.
8. Quando instalado, por favor, verifique se a distância entre a saída de ar e o chão não é superior a 2.3 m

## O uso de controle da cortina de ar


1. Circuito de controle de cortina de ar de velocidade única (Figura 6); A instalação da válvula de conexão do flange está no diagrama (Figura 7), é controlado pelo interruptor exterior, se conectado o botão exterior, alcançará a velocidade stepless



2. Com interruptor do circuito de controle de cortina de ar de duas velocidades (Imagem 8-1,; Por favor, pressione I ou II, em seguida, obtém a velocidade do ar adequada, pressiona a tecla OFF para parar



3. O defletor de ar da cortina de ar é ajustável. A direção do ar mudada depende do defletor de ar. (Foto 9)



## Parâmetros técnicos

| Item<br>Modelo | Voltagem<br>(V~) | Frequen<br>cia<br>(Hz) | Especific<br>ação<br>(mm) | Potênci<br>a<br>máx<br>(W) | Fluxo ar<br>máx<br>(m³/h) | Velocida<br>de ar<br>máx<br>(m/s) | Ruido<br>(dB) | N.W<br>(kg) | Dimensões<br>(mm) | Dimensões<br>caixa<br>(mm) | Altura<br>eficaz<br>(m) |
|----------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| BAC-1000B      | 220-240          | 50                     | 100                       | 100                        | 1720                      | 11                                | ≤45           | 9.8         | 1000×178×176      | 1050×230×230               | 2.3-3                   |
| BAC-1500B      | 220-240          | 50                     | 100                       | 150                        | 2650                      | 11                                | ≤48           | 14.3        | 1500×178×176      | 1550×230×230               | 2.3-3                   |
| BAC-2000B      | 220-240          | 50                     | 100                       | 200                        | 3550                      | 11                                | ≤52           | 18.8        | 2000×178×176      | 2050×230×230               | 2.3-3                   |

## Serviço e manutenção

1. A energia deve ser cortada antes da inspeção e manutenção.
2. Motores, componentes elétricos devem ser à prova de umidade para evitar um curto-circuito.
3. Todos os seis meses para realizar manutenção para remover a sujeira da cortina de ar.  
Por favor, use detergentes de limpeza para limpar e depois limpe com um pano limpo e macio.  
Não use gasolina, diluente, querosene, fungicidas ou escova metálica para limpar a máquina.
4. Peças devem a ser substituídos pelo agente de serviço ou a pessoa qualificada similar para evitar o perigo.

## Garantia do produto

1. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua utilização, segurança.
2. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
3. O produto têm garantia de um ano, sob uso normal e manutenção.
4. Considera-se sem garantia:
  - (1) Uso impróprio ou montagem defeituosa;
  - (2) danos causados por obras ou reparações;
  - (3) sem uma fatura válida ou o certificado de compra;
  - (4) Manutenção efetuada com produtos impróprios;
  - (5) danos devido a força maior;

[illegible]